

Information aux usagères et usagers du Seatrac Mover



Instructions d'utilisation du Seatrac Mover

1. Les télécommandes du Seatrac (2 unités) se trouvent dans la boîte fermée à clé (Eurokey).
2. Ouvrir la boîte avec votre Eurokey (commandable sur <https://www.eurokey.ch/>), prendre une pochette étanche contenant une télécommande, puis refermer la boîte à clé.
3. Conserver la télécommande dans sa pochette pendant toute la durée de la baignade.
4. La télécommande permet de faire monter et descendre le siège du Seatrac le long de la rampe.
5. Avant d'utiliser le siège, vérifiez que le voyant LED vert est allumé. Si ce n'est pas le cas, merci de contacter le Bureau du lac : +41 21 315 32 35 durant les heures d'ouverture.
6. Après utilisation, ranger la pochette étanche dans la boîte et verrouiller celle-ci.

Remarque :

Pour les personnes ne disposant pas d'Eurokey, il est possible d'obtenir une télécommande en contactant le Bureau du lac au +41 21 315 32 35, durant les heures d'ouverture suivantes :

- Lundi à vendredi : 07h30 – 11h30 / 13h00 – 17h00
- Samedi : 07h30 – 11h30 (de mai à septembre)
- Dimanche et jours fériés : 07h30 – 11h30 (de juillet à août)

